

und zu Geruchsbelastigungen führte. Da man die Steidle-MMKS schon an diversen anderen Sägen im Einsatz hat, wurde auch ein Lubrimat L60 für diese Säge bestellt.

Heute ist man sehr zufrieden, weil zusätzlich die Standzeit um ca. 15 % verbessert wurde. Aufgrund dieser guten Ergebnisse wurde noch ein weiteres Gerät für eine gleichartige Säge bestellt.



Saeg33m

Das MMKS-System:

Steidle Lubrimat[®] L60/3

(BC: L60/3S – P2 – e24VDC(+H5) – ZM5000 - 45110059- RG)

Einstellungen: Pumpen: 1,2 Skala Dosier-Fix
 Frequenzgenerator: 1,0 Skala
 Sprühluftventil: voll geöffnet bei 2 bar

Medium: Fremdmedium (Estheröl)